



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЁЛ

# EL

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Водонагреватель, предназначенный для индивидуальных домов и апартаментов. Изготавливается емкостью в 150, 230 и 300 литров. Корпус водонагревателя изготовлен из нержавеющей стали (EN 1.4521). Внешний корпус изготовлен из ударостойких пластиковых пластин. Теплоизоляция изготовлена из полиуретана (без СРС) и обеспечивает хорошую термоизоляцию.

Водонагреватели этой модели устанавливаются в горизонтальном положении. В водонагреватели EL установлены обратный, предохранительный и другие необходимые клапана.

Устанавливая этот водонагреватель, убедитесь, что в передней части подключения оставили 500мм свободного пространства, необходимое для обслуживания устройства и замены электро частей.

Водонагреватель EL имеет несколько вариантов электро подключения. EL 160 и 250 имеют стандартную 3 кВт (трехфазовую) мощность, но могут быть и 6 кВт. Водонагреватели могут подсоединяться и к однофазному приводу 230VAC, но тогда мощность будет ограничена до 2 кВт.

Фланцевый погружной нагреватель из нержавеющей стали (сплав 254 SMO) вмонтирован через отверстие в Ø 80 мм. Такой способ установки позволяет легко обслуживать водонагреватель и в случае поломки заменить погружной нагреватель. Регулируемый термостат позволяет установить температуру до 80°C.

### Технические данные

	150	230	300
Защита от коррозии	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Объем тепла при 80 °C	13.9 kW	21.3 kW	27.9 kW
Время нагрева до 45°C при 2.0/3.0/6.0 кВт	3.0/2.0/1.0 часа	5.0/3.5/2.0 часа	6.0/4.0/2.0 часа
Время нагрева до 80°C при 2.0/3.0/6.0 кВт	6.0/4.0/2.0 часа	10.0/6.5/3.5 часа	12.0/8.0/4.0 часа
Емкость	150 л	230 л	300 л
Вес нетто	54 кг	67 кг	76 кг
Высота	701 мм	701 мм	701 мм
Длина	905 мм	1335 мм	1615 мм
Мощность	2/3/6 кВт	2/3/6 кВт	2/3/6 кВт
Требуемые предохранители при 2.0/3.0/6.0 кВт	10/6/10 А	10/6/10 А	10/6/10 А
Напряжение	400 VAC 3-фазы или 230 VAC	400 VAC 3-фазы или 230 VAC	400 VAC 3-фазы или 230 VAC
Класс защиты	IP24	IP24	IP24

Компания оставляет за собой право вносить любые изменения.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.nibe.nt-rt.ru](http://www.nibe.nt-rt.ru) || [neb@nt-rt.ru](mailto:neb@nt-rt.ru)